

Guía de Instalación de LÁMINA DE MÁRMOL UV MATE

Colección: Panel Mate Bilbao



Herramientas a utilizar:

- Placas de mármol UV mate
- Adhesivo estructural de alta resistencia
- Llama dentada
- Nivel de burbuja o láser
- Flexómetro o cinta métrica
- Lápiz o marcador
- Cúter o sierra para cortes
- Espátula o rodillo de presión
- Trapo seco o microfibra
- Guantes y lentes de protección

PASOS RECOMENDADOS PARA INSTALACIÓN:

1. Revisión del área de trabajo

- Verifica que la superficie esté seca, limpia y nivelada.
- El muro debe estar libre de polvo, grasa, humedad o imperfecciones.
- En muros muy irregulares, se recomienda aplicar una capa de resane antes.

2. Planeación del diseño

- Mide el alto y ancho total del muro.
- Traza una línea guía vertical y horizontal para asegurar que las placas se alineen correctamente.
- Define si el patrón será alineado o tipo ladrillo, y considera cortes en esquinas y remates.



NUVOW

3. Corte de las placas (si es necesario)

- Usa una regla y cúter o sierra para cortes limpios.
- Marca siempre por la cara trasera de la placa y realiza el corte con firmeza.
- Lija o limpia los bordes si quedan rebabas.

4. Aplicación del adhesivo estructural

- Aplica el adhesivo directamente sobre la cara trasera de la placa.
- Usa una llana dentada para esparcir el adhesivo en líneas horizontales.
- Cubre el 80-90% de la superficie para asegurar buena adherencia.

5. Instalación de la placa

- **Coloca la placa desde la parte inferior del muro hacia arriba.**
- Presiona firmemente con las manos o rodillo, asegurándote que no queden burbujas de aire.
- Usa el nivel para verificar que esté recta antes de que el adhesivo comience a fraguar.

6. Continuar con las siguientes placas

- Repite el proceso, cuidando que las placas estén bien alineadas entre sí.
- Deja una separación mínima de junta (si se requiere) de 1 a 2 mm o instalación continua tipo “sin junta”

7. Revisión final

- Verifica que todas las placas estén firmemente pegadas, niveladas y sin residuos de adhesivo visible.
- Limpia la superficie con un trapo seco para retirar polvo de manipulación.

8. Tiempo de secado

- Deja secar el adhesivo según las indicaciones del fabricante (por lo general, entre 12 a 24 horas).
- Evita mover o manipular las placas durante este tiempo.

RECOMENDACIONES:

- No se recomienda instalar sobre muros con humedad.
- Usa siempre adhesivo estructural profesional (NO adhesivos escolares o de montaje ligero).
- No perforar ni taladrar sobre la placa sin las herramientas adecuadas.
- Este material es decorativo y no estructural.

Guía de Instalación de LÁMINA DE MÁRMOL UV MATE

Colección: *Panel Mate Bilbao*



1.Limpia y nivela tu muro (debe estar seco y sin polvo).



2.Mide, marca y planea cómo vas a colocar las placas.



3.Aplica el adhesivo estructural en la parte trasera de la placa (usa llana).



4.Pega la placa al muro empezando desde abajo, presiona bien.

Guía de Instalación de LÁMINA DE MÁRMOL UV MATE

Colección: Panel Mate Bilbao



5. Coloca las siguientes placas cuidando alineación y nivel.



6. Deja secar 24 h y ¡listo! Tu muro de mármol está instalado.