

WALL STICKER

Colección: DecoRoll



Uso recomendado: Residencial

13 Colores
disponibles



Tamaño de rollo	3 m x 1.22 m x 5 mm
Peso	1.35 Kg
Metros cuadrados por panel	1.8 M2
Presentación	Rollo individual
Material	Adhseivo PVC
Aplicaciones	Está diseñada exclusivamente para uso en interiores, ideal para muros en espacios como salas, comedores, baños, recámaras, estancias de TV y más...
No Recomendable	No se recomienda su instalación en pisos, superficies de trabajo ni dentro de regaderas.
Mantenimiento	Mínimo mantenimiento
Durabilidad	3 - 10 años


Se puede colocar en paredes lisas, paredes de cemento, paredes de azulejos.

WALL STICKER

Colección: DecoRoll



Medidas:



Características



Impermeable



Antiestático



A prueba de humedad



A prueba de humo

ESCANEA

MÍRALO INSTALADO






Guía de Instalación: Wall Sticker



Herramientas a utilizar:

Para medir y marcar:

- Flexometro o nivelante.
- Lápiz o plumón.



Para cortar:

- Cutter o tijeras

Para instalar:

- Espátula o tarjeta rígida (para evitar burbujas)

1. Limpia a fondo el muro.

Elimina polvo, grasa o humedad. La superficie debe estar lisa, seca y sin imperfecciones.

2. Toma medidas y planea tu instalación

Mide el área y haz un trazo guía. Usa cinta métrica y un nivel para marcar dónde comenzarás, especialmente si hay cortes o enchufes.

3.- Corta el panel si es necesario

Usa tijeras, cutter o navaja. Haz cortes según enchufes, esquinas o ventanas. Muy fácil gracias a su flexibilidad.

4.- Retira el protector adhesivo

Despega con cuidado el respaldo. Empieza por una esquina y ve despegando poco a poco mientras colocas el panel.

5.- Pega el panel al muro

Alinea y presiona con firmeza. Ve de arriba hacia abajo o de un lado a otro, eliminando burbujas.

6.- Toques finales

- Verifica uniones y bordes
- Limpia con paño de microfibra seco.

Guía de Mantenimiento Wall Sticker



1. Limpieza Regular

- Limpia regularmente con un paño seco o de microfibra
- Elimina polvo o residuos ligeros sin dañar el acabado.



2. Aplica un limpiador suave (en atomizador)

- Usa agua con unas gotas de jabón neutro.
- **No** uses productos abrasivos, cloro ni solventes.



3. Limpia con un paño ligeramente húmedo

- Pasa el paño con movimientos suaves.
- Seca cualquier exceso de humedad inmediatamente.



4. Seguridad

- Evita golpes directos o calor excesivo cerca del panel (como hornillas o planchas de vapor).

